


Conseil de sécurité :



- Utiliser des bougies conformes à la réglementation en vigueur.
 - Respecter les consignes d'utilisation et de sécurité fournies avec la bougie.
 - Ne pas laisser une bougie allumée sans surveillance.
 - Maintenir hors de portée des enfants et des animaux.
 - Placer le brûle parfum sur une surface plane, stable et non glissante.
 - Ne pas poser sur une surface fragile, cirée ou vernie.
 - Éteindre la bougie avant que la coupelle ne soit vide et laisser refroidir avant toute manipulation.
 - Après refroidissement, nettoyer avec un chiffon et si besoin un produit détachant de surface.
 - La durée de combustion de la bougie ne doit pas dépasser 4 heures.
- Bougie chauffe-plat non fournie.

WARNING :

- Use candles that comply with the applicable regulations.
 - Follow the operating and safety instructions provided with the candle.
 - Do not leave a burning candle unattended.
 - Keep out of reach of children and animals.
 - Place the perfume burner on a flat, stable and non-slippery surface.
 - Do not place on a fragile, waxed or varnished surface.
 - Extinguish the candle before the cup is empty and let it cool down before handling.
 - After cooling, clean with a cloth and if necessary, a surface cleaner.
 - The burning time of the candle should not exceed 4 hours.
- Tealight candle not included.



Consejo de Seguridad:

- Utilice bujías que cumplan con la normativa vigente.
 - Siga las instrucciones de funcionamiento y seguridad que se suministran con la bujía.
 - No deje una vela encendida sin vigilancia.
 - Mantener fuera del alcance de los niños y los animales.
 - Coloque el quemador de perfume sobre una superficie plana, estable y antideslizante.
 - No colocar sobre una superficie frágil, encerada o barnizada.
 - Apaga la vela antes de que el vaso esté vacío y deja que se enfríe antes de manipularlo.
 - Después de enfriar, limpiar con un paño y, si es necesario, con un limpiador de superficies.
 - El tiempo de combustión de la vela no debe superar las 4 horas.
- Vela no incluida.



Sicherheitsrat:



- Verwenden Sie Zündkerzen, die den geltenden Vorschriften entsprechen.
 - Beachten Sie die mit der Kerze gelieferten Gebrauchs- und Sicherheitshinweise.
 - Lassen Sie eine brennende Kerze nicht unbeaufsichtigt.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
 - Stellen Sie den Duftbrenner auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
 - Nicht auf eine empfindliche, gewachste oder lackierte Oberfläche stellen.
 - Löschen Sie die Kerze, bevor die Schale leer ist, und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie anfassen.
 - Nach dem Abkühlen mit einem Tuch und ggf. einem Fleckenentferner für Oberflächen reinigen.
 - Die Brenndauer der Kerze darf 4 Stunden nicht überschreiten.
- Teelichter sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Consiglio di sicurezza:



- Utilizzare candele di accensione conformi alle normative vigenti.
 - Seguire le istruzioni per l'uso e la sicurezza fornite con la candela.
 - Non lasciate una candela accesa incustodita.
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
 - Posizionare il bruciatore di profumo su una superficie piana, stabile e antiscivolo.
 - Non collocare su superfici fragili, cerate o verniciate.
 - Spegner la candela prima che la tazza sia vuota e lasciarla raffreddare prima di maneggiarla.
 - Dopo il raffreddamento, pulire con un panno e, se necessario, con un detergente per superfici.
 - Utilizzare solo tea light con un diametro di 4 cm.
 - L'altezza della candela non deve superare i 2 cm.
 - Il tempo di combustione della candela non deve superare le 4 ore.
- Candela non inclusa.

Veiligheidsadvies:



- Gebruik kaarsen die voldoen aan de huidige voorschriften.
 - Volg de instructies voor gebruik en veiligheid die bij de kaars worden geleverd.
 - Laat een brandende kaars niet onbeheerd achter.
 - Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.
 - Plaats de parfumbrander op een vlakke, stabiele en slipvrije ondergrond.
 - Niet op een breekbaar, met was behandeld of gevernist oppervlak plaatsen.
 - Doof de kaars voordat de beker leeg is en laat hem afkoelen alvorens hem te hanteren.
 - Na afkoeling reinigen met een doek en, indien nodig, een oppervlaktereiniger.
 - De brandtijd van de kaars mag niet meer dan 4 uur bedragen.
- Theelichtjes niet inbegrepen.