


Mistral



VENTILATEUR AVEC
BRUMISATION
RAFRAÎCHISSANTE
D'HUILES ESSENTIELLES
OU D'HYDROLATS.

Français



PRÉCAUTIONS D'UTILISATIONS FR

- Avant d'utiliser les appareils, lisez attentivement et conservez les précautions d'emploi décrites ci-après. Vérifiez toujours que vous manipulez correctement les appareils. Tout au long de ce mode d'emploi, le terme « appareil » se rapporte au diffuseur et ses accessoires.
- Si vous constatez une odeur de brûlé ou que le produit présente d'autres signes de dysfonctionnement important, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique. Attendez que l'odeur de brûlé se dissipe, puis contactez votre revendeur.
- En cas de chute des appareils, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Entretenez le diffuseur d'huiles essentielles qu'avec un nettoyeur adapté disponible chez votre revendeur.
- N'essayez pas de désassembler, ni de modifier les appareils, vous vous exposeriez à des risques et vous perdriez tout droit à la garantie pièces et main d'oeuvre.
- Évitez de plier, tordre ou tirer le fil d'alimentation, cela pourrait l'endommager et générer des risques d'incendie ou de décharge électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur les appareils.
- Ne bouchez pas la sortie de diffusion de votre appareil.
- N'utilisez pas les appareils dans des endroits enfumés, humides, poussiéreux ou soumis à de fortes vibrations.
- N'exposez pas les appareils à de fortes températures. N'utilisez pas les appareils à proximité d'une flamme nue.
- N'utilisez pas les appareils dans une atmosphère humide.

N'immergez pas les appareils dans l'eau.

- Ne faites pas déborder les huiles essentielles du diffuseur, elles pourraient alors tâcher le meuble sur lequel est placé ce dernier.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont encadrés ou ont reçus des instructions concernant l'utilisation de l'appareil dans des conditions de sécurité et qu'ils comprennent les risques liés à son utilisation.

- Ne laissez pas les appareils à la portée des enfants. Ce n'est pas un jouet et il ne faut pas jouer avec.

- Les nettoyages et entretiens ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- Mise en garde : Ne pas introduire les doigts ou des objets étrangers dans les pales rotatives du ventilateur, dans le capot avant et/ou arrière du ventilateur.

- Débranchez l'appareil avant toute manipulation ou entretien et assurez-vous que celui-ci est vide de tout liquide ou substance à diffuser.

- Mise en garde : Consultez la section "**Installation**" pour toutes les opérations de recharge.

- Stocker la batterie et/ou le diffuseur équipé de ces batteries dans un endroit sec et tempéré (18/20°C).

- Ne pas laisser la batterie ou le diffuseur à l'extérieur ou en tout cas exposé à la pluie ou à l'humidité.

- Éviter les chocs thermiques de la batterie : il est conseillé d'attendre au moins une demi-heure avant de recharger la batterie après l'avoir utilisée à l'extérieur.

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

- La batterie doit être éliminée de façon sûre en appliquant les instructions suivantes :

- 1.- Retirer les vis situées à l'arrière à l'aide d'un tournevis fin.
- 2.- Retirer le couvercle avant du ventilateur.
- 3.- Retirer le support en plastique fixant la batterie.

4.- Coupez les câbles qui sont attachés à la batterie afin de pouvoir la retirer vers un point autorisé.

- Ne touchez pas la membrane à ultrasons avec les doigts nus car celui-ci est très fragile, ne le grattez pas avec des outils métalliques, cela pourrait réduire la production de brume.

- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

Indications pour le nettoyage de l'appareil :

Nettoyer le réservoir d'eau tous les trois jours.



Avertissement :

- Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

- Vider le réservoir et le remplir à nouveau tous les trois jours. Avant le remplissage, rincer le réservoir à l'eau du robinet ou le nettoyer à l'aide de produits de nettoyage. Éliminer tout tartre, dépôt ou film qui se serait formé sur les parois du réservoir ou sur ses surfaces internes, et essuyer toutes ces surfaces.

- Vous pouvez également utiliser un tampon en coton ou un coton-tige imbibé de vinaigre blanc pour nettoyer le réservoir et vous débarrasser des résidus d'huiles essentielles.

- Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- Vider et nettoyer l'humidificateur avant son stockage prolongé.

- Cette notice d'usage et les pièces détachées sont disponibles sur le site www.innobiz-pro.com

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi fournies avec les flacons d'huiles essentielles :

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec les huiles

essentielles à diffuser recommandées. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou des risques de feu.

- Les huiles essentielles sont des matières actives qui doivent être utilisées avec modération et en respectant le dosage et le temps de diffusion recommandé.

- Lire attentivement des mentions de danger et les conseils de prudence liés aux pictogrammes.

- Se laver les mains immédiatement après utilisation d'huiles essentielles.

- Évitez tout contact direct avec les yeux, les oreilles et les muqueuses.

- Respectez toujours les précautions d'emploi détaillées des huiles essentielles que vous utilisez. En cas d'allergie, en particulier respiratoire, la plus grande prudence s'impose sur le mode d'utilisation des huiles essentielles en diffusion. L'avis d'un spécialiste est alors recommandé. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient et l'étiquette de l'huile essentielle.

- Conservez les huiles essentielles à l'abri de l'air et de la lumière, ainsi que toute source de chaleur ou de flammes.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



Lire le manuel de l'opérateur.



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un produit équivalent,


- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé humaine.




Cet appareil répond aux exigences de la communauté européenne en matière de sécurité, d'hygiène, d'environnement et du respect de la protection des consommateurs.

Description des pièces



- A.-** Ventilateur et grille de protection.
B.- Sortie de diffusion d'huile essentielle.
C.- Bouton de pulvérisation.
D.- Bouton marche/arrêt et 4 niveaux de vitesse.
E.- Tige d'aspiration.
F.- Réservoir d'eau.
G.- Indicateur de charge LED.
H.- Prise de charge Micro-USB.
I.- Câble USB / USB-C.

Installation



1) Dévisser le réservoir **(F)** avec précaution pour ne pas perdre la tige d'aspiration **(E)**.

2) Ajouter dans le réservoir d'eau **(F)** de l'eau avec ou sans huiles essentielles ou eaux florales sans dépasser la limite de remplissage.

Jamais plus de 2 gouttes d'huiles essentielles dans l'eau.

3) Visser le réservoir.

4) Chargez le ventilateur à l'aide du câble USB/USB-C **(I)** fourni et d'un adaptateur USB 5V-1A ou d'un port USB.

Le Indicateur de charge **(G)** est rouge lorsque le produit est en charge et s'éteint lorsque le produit est complètement chargé.

5) Appuyez sur le **(D)** bouton **(D)** pour mettre en marche, choisir entre 4 niveaux de vitesse et arrêter.

6) Appuyez sur le **(C)** bouton **(C)** pour commencer à brumiser de l'eau et pour éteindre le ventilateur.

La batterie au lithium se recharge en 3 heures lorsque le diffuseur n'est pas utilisé.

La durée de fonctionnement varie de 4 à 8 heures, en fonction de la vitesse sélectionnée.

Un réservoir plein (20 ml) permet d'avoir 1 heure de diffusion de brume.

Attention :
Arrêter de charger le ventilateur lors

de l'ajout d'eau avec ou sans gouttes d'huiles essentielles ou d'eaux florales.

La diffusion s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est vide.

Entretien de l'appareil

1.- Assurez-vous que votre appareil est éteint et qu'il n'est pas en cours de chargement.

2.- Dévissez le réservoir. Videz toute l'eau restant dans votre réservoir.

3.- Utilisez un coton-tige propre ou un chiffon doux pour nettoyer la tige d'aspiration ou l'intérieur du réservoir. Enlevez le tartre, les dépôts ou les pellicules qui se sont formés sur les parois du réservoir ou ses surfaces internes à l'aide de vinaigre blanc.

Ne jamais laisser de l'eau et de l'huile stagner à l'intérieur du diffuseur pendant de longues périodes. Il est recommandé de nettoyer l'appareil tous les 3 jours.

Spécifications

Modèle : Mistral.

Mode de diffusion : Nebulisation.

Poids : 160g.

Entrée de chargement : 5VDC, 1A.

Puissance : 1W.

Dimensions : Ø68 mm. x h165 mm.

Batterie : Lithium 3.7V 2200mAh.

Accessoires : Câble USB + Manuel d'instruction

Temps de charge: 3 hours.

Diffuseur: Réf. 3700471005524.

Dépannage

L'appareil ne diffuse plus :

- Vérifier que les huiles essentielles utilisées sont 100% pures et naturelles.

- Vérifier que les eaux florales ne sont pas trop grasses.

- Vérifier que votre appareil est suffisamment chargé. Si le diffuseur ne s'allume pas, branchez-le sur une prise murale via le câble d'alimentation pour le recharger.

- Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir. Si nécessaire, rajouter de l'eau.

- Entretien et nettoyer votre diffuseur comme décrit dans la section ci-dessous.

- Vérifier que l'ensemble "buse + flacon d'huile essentielle" est correctement installé et vissé.

Le diffuseur ne se recharge plus :

- Vérifier que l'alimentation électrique est bien branchée et que la prise de type C est bien branchée sur le diffuseur. Si nécessaire, débrancher et rebrancher l'ensemble.

Garantie

Le diffuseur Lilia est garanti 2 ans pour les pièces et la main d'œuvre. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, non conforme aux règles d'utilisation indiquées dans ce manuel. La garantie prend effet à la date d'achat. La copie de la facture ou du ticket de caisse sera exigée pour toute demande de garantie.


innobiz
 Essential oil
 diffusion expert